

Használati utasítás

Aldes központi porszívók

(Az ábrákat lásd a mellékelt idegen nyelvű kiadványon: 71941.A)

- 1. A központi porszívó távoli be és kikapcsolása**
START: Indításhoz tolja össze a fogórész teleszkópját (ha fogórész nélkül porszívózik, akkor fűjjon bele a flexicsőbe az indításhoz)
STOP: A leállításhoz húzza ki a teleszkópot a fogórészen (ha fogórész nélkül porszívózik, akkor zárja el a nyílást, vagy húzza ki a csövet a falból a kikapcsoláshoz)
+/- : A szívóerő szabályozáshoz csavarja a teleszkópot jobbra-balra
- 2. A « BOOSTY » üzemmód bekapcsolása – távirányítással**

5 másodpercre a teleszkóppal állítsa le a motort (összetolni), majd azonnal indítsa újra (húzza ki).
A « BOOSTY » üzemmódot a központi egységen gombnyomással is bekapcsolhatja.
- 3. Kiegészítők**
- 4. Karbantartás**
Porzsák és motorszűrő csere (a porzsákat cserélje, ne ürítse!)
Szükség szerint tisztítsa a kiegészítőket Aldes tisztítókendővel (11091079)
- 5. Karbantartás**
A csőhálózat tisztításához szippantson be egy-egy Aldes tisztítókendőt (11091079) áganként!
A központi egységet ne mossa vizes ruhával (áramütésveszély), használjon Aldes törülőkendőt !
A távkapcsolós fogórészt szétszedve porocsettel tisztítsa!
- 6. Működési információk és hibaelhárítás**
Motor túlmelegedés: A központi egység 20 percre leáll
Porzsák megtelt: Cseréljen porzsákat (lásd 4. pont)
Csőhálózat légtömörégi teszt:
Zöld fény = rendben
Piros fény = tömítetlenség, ellenőrizze
BOOSTY túlmelegedés : A « BOOSTY » üzemmód 10 percig nem használható
Egyéb hiba : talafonáljon az Aldesnek
- 7. -8. Hibaelhárítás :**
A porszívó nem kapcsol be: nyomja meg az ON/OFF gombot.
NEM VILÁGÍT: Ellenőrizze a kismegszakítót és a porszívó dugaszoló aljzatát
VILÁGÍT: fűjjon levegőt a szervízcsatlakozóba a dugót levéve a bekapcsoláshoz,
NEM INDUL: eltömődés, vagy tömítetlenség a központi egységben, keresse meg, tisztítsa ki.
BEINDUL fújásra: eltömődés, vagy tömítetlenség a csőhálózaton, esetleg törött fali szívócsatlakozó.

LEÁLL használat közben: Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a porzsák, vagy tömődött el a motorszűrő, esetleg más okoz eltömődést.

NEM ÁLL LE a teleszkóp kihúzásakor: Ha az ON/OFF gombbal leállítható, akkor tömítetlenség van a csőhálózaton.

8. (Hibaelhárítás)
9. Duguláselhárítás
Ha a csőhálózat eldugult:
Szerelje le a központi egységet és csatlakoztassa egy fali szívócsatlakozóra: általában a fordított irányú szívás megszünteti a dugulást.
10. Folyadékfelszívó készlet (opció)
Csavarozza le a flexicsövet a fogórészről, csavarja fel a folyadékfelszívó készlettel kapott adaptert.
Fújjon levegőt a csőbe a porszívó bekapcsolásához, dugja a csövet a folyadékgyűjtőbe.
11. Biztonsági figyelmeztetések:
Ne terhelje túl az elektromos hálózatot, több készülék csatlakoztatásával!
Ne használja a porszívót, ha az elektromos vezetéke sérült!
Ne húzza ki a dugaszolót a vezetéknél fogva, csak a dugaszolónál!
Ne használja a porszívót a következő és hasonló felhívására: törmelék, parázs, forró hamu, folyadék, tűzveszélyes anyag!
Ne engedje, hogy a porszívót gyermek használja!
Ne tisztítson lefolyót a porszívóval!
Bekapcsolt állapotban ne nyissa fel a fedelét!