

BF100/BF101

Be Modern Csoport

Villamos hőszugárzó

Használati utasítás a ventilátoros hőszugárzó modellhez

Figyelmesen olvassa el, és későbbi tájékozódás esetére őrizze meg az alábbi utasításokat

Fontos: Mielőtt beszerezelné a hőszugárzót környezetébe, kérjük, olvassa el a környezethez mellékelt utasításokat.


- A hőszugárzó nem helyezhető közvetlenül egy rögzített dugaszaljzat alá.
- Ne használja a hőszugárzót fürdőkád, zuhanyozó vagy úszómedence közvetlen közelében.
- Ne takarja le a hőszugárzót, ne zárja el a levegőbevezetést vagy -kivezetést, mert ez túlhevüléshez vezethet.
- Ne használja a hőszugárzót szabadon álló készülékként.
- A hőszugárzót mindig egy függőleges felületnek, pl. kandalló hátlapjának támasztva helyezze el.

Figyelem: a készüléket földelni kell.

A készülék fővezetékeinek dróttjai az alábbi kód szerinti színekkel rendelkeznek:

ZÖLD és SÁRGA	Földelés
KÉK	Nulla
BARNA	Áram alatti

Mivel előfordulhat, hogy a készülék fővezetékében levő drótok színei nem felelnek meg az Ön dugaszában levő csatlakozásokat meghatározó színjelzéseknek, az alábbi módon járjon el:

- A zöld és sárga színű drótot a dugaszban levő, E betűvel, vagy a földelés jelével , vagy zöld vagy zöld és sárga színnel jelölt csatlakozóhoz kösse.
- A kék színű drótot az N betűvel vagy fekete színnel jelölt csatlakozóhoz kösse.
- A barna színű drótot az L betűvel vagy piros színnel jelölt csatlakozóhoz kösse.

Óvatosan csomagolja ki a hőszugárzót, és további használat esetére őrizze meg a csomagolást. Győződjön meg arról, hogy minden csomagolást eltávolított, és figyelmesen olvassa el a figyelmeztető címkéket (lásd a Karbantartás szakaszt).

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a dugvilla hozzáférhető legyen.

Csak azután csatlakoztassa és kapcsolja be a készüléket, miután meggyőződött arról, hogy befejezte-e a készülék beszerelését.

Előkészületek használat előtt

- ➔ Ellenőrizze, hogy az Ön tüzelőhatású hőszugárzóján található tápfeszültségi adatok megegyeznek az Ön áramellátásával. A hőszugárzó egy 13 amperes biztosítékkal rendelkezik. A készülékhez tartozó dugaszban levő biztosíték cseréje esetén az ASTA által a BS 1362-re vonatkozóan engedélyezett 13 amperes biztosítékot használjon.
- ➔ Kérjük, bekapcsolás előtt olvassa el az alábbi üzemeltetési utasításokat:

Üzemeltetés

- ➔ A jobb oldalon levő (villanyégővel jelölt) kapcsoló a lámpát vezérli.
- ➔ A bal oldalon levő, I/O/II jelölésű kapcsoló a ventilátoros konvektor hőszugárzót vezérli.

Amikor a kapcsoló a középső helyzetben található, a hőszugárzó kikapcsolt állapotban van.

Amikor a kapcsoló az I helyzetben, benyomott állapotban található, a ventilátoros hőszugárzó fél teljesítménnyel üzemel kb. 1 kW hőmennyiséget sugározva.

Amikor a kapcsoló a II helyzetben, benyomott állapotban található, a ventilátoros hőszugárzó maximális teljesítménnyel üzemel (kb. 2 kW).

Biztonsági hőkioldó

A készüléket Biztonsági Elektronikus Vezérléssel (E. S.) látták el. Ez egy biztonsági berendezés, amely kikapcsolja a hőszugárzót, ha az bármely okból kifolyólag túlhevül. A Biztonsági Elektronikus Vezérlés csak a készülék lehűlése után kapcsolható vissza. A Biztonsági Elektronikus Vezérlés visszakapcsolása érdekében az alábbiak szerint járjon el:

- ➔ Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a dugvillát a dugaljából, és körülbelül 5 percig várjon.
- ➔ Ezt követően dugja be a dugvillát, kapcsolja be a készüléket és a Biztonsági Elektronikus Vezérlés visszakapcsol.
- ➔ Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő módon üzemel. Ha a Biztonsági Elektronikus Vezérlés ismét működésbe lép, egy szakképzett villanyszerelő ellenőrizze a készüléket.

MINDEN ESETBEN HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET A KONNEKTORBÓL IZZÓCSERE VAGY KARBANTARTÁS ELŐTT!

Karbantartás

Figyelem: bármely karbantartási vagy tisztítási művelet elvégzése előtt kösse ki a készüléket a villamos hálózatról. Csak szakképzett személyek szervizeljék / javítsák a készülékeket.

Kérjük, jegyezze meg: ha a készülék tápvezetéke megsérült, egy különleges vezetékkel kell kicserélni, amely csak egy kijelölt karbantartótól vagy az Ön szállítójától szerezhető be.

Ha a tápvezeték cseréje szükségesnek bizonyul, az alábbiakat jegyezze fel: **vezeték ref.: 2kW – 62000790**

Megjegyzés: Az elülső ellenző kárcolásainak elkerülése érdekében csak szappanos vízzel és nedves ruhával tisztítsa a készüléket.

A sárgaréz ápolása

A sárgaréz alkatrészek fényezettek, és csak puha törleruhával való törölgetést igényelnek – soha ne használjon csiszolóanyagot.

Az MDF burkolat ápolása

A fahatású burkolatok felületét bútorápolóval és puha törleruhával tisztítsa, míg a kőhatású burkolatok felületét, puha száraz ronggyal. Indokolt esetben enyhén nedves puha törleruhával tisztítsa le a szennyezett felületet.

Izzó cseréje szénhatású látványbetétek estén

- ➔ Távolítsa el a szabad széndarabokat a széntartóból.
- ➔ Lazítsa meg a széntartó tetején levő két csavart, és a csavaroknál fogva óvatosan emelje fel és távolítsa el a széntartót.
- ➔ Szükség esetén távolítsa el a hőszugárzó díszítését.
- ➔ Cserélje ki az égőt egy **60W/240V BC/B22** átlátszó gyertyaégővel. Szükség esetén tartsa meg a foglalat alját, a forgás elkerülése érdekében.
- ➔ Cserélje ki az összes alkatrészt, az eltávolítással ellenkező sorrendben.

Izzó cseréje fahatású látványbetétek estén

Álljon szemben a készülékkel, óvatosan távolítsa el maga felé húzva a külső fémkeretet. Lazítsa ki az üveget rögzítő felső rács csavarjait. Óvatosan emelje fel a rácsot és vegye ki az üvegpanelt. Tegye biztonságos helyre az üveget az izzócseré idejére. Lazítsa meg a hasábágyat rögzítő csavarokat és távolítsa el először balra, majd előre húzva a hasábágyat.

- **Háromkapcsolós modellekhez (távírányító nélküli model).** Cserélje ki az izzó(ka)t 40W/240V BC/B22 (bayonet típusú izzókra) az izzót benyomva, majd elcsavarva. Szükség esetén egyik kezével fogja le a foglalatot. Ne használjon 40W-nál nagyobb teljesítményű izzót.
- **Távírányítóval rendelkező modellek.** Csavarja ki az izzó(ka)t a foglalatból és cserélje ki 230v-E14-SES-40Watt. Ne használjon 40W-nál nagyobb teljesítményű izzót.

Az izzócserét követően fordított sorrendben rögzítse a kandalló elemeit.

Hibakeresés – tünetek és kezelés.

Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az Ön hőszugárzója meghibásodjon, de ha úgy tűnik, probléma merült fel, olvassa át az ügyfeleink által leggyakrabban feltett kérdések listáját. Ha ez nem ad választ kérdésére, vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével, vagy hívjon minket.

Nincs fényhatás

Kérjük, ellenőrizze, működik-e a hőszugárzó. Ha **IGEN** – szinte biztos, hogy új égőre van szükség. Ellenőrizze az égőt egy asztali lámpában, amelyről tudja, hogy működik. Égő a legtöbb villamossági szaküzletben kapható.

Ha **NEM** működik a hőszugárzó – akkor működésbe lépett a hőszugárzó hőkioldója. A túlhevülés elleni védelemről olvassa el a Biztonsági hőkioldó szakaszt. – Ha a készülék továbbra sem működik, először cserélje ki a dugaszban levő 13 amperes biztosítékot egy olyannal, amelyről tudja, hogy üzemképes. Aztán ellenőrizze a falidugaszt: kössön be egy asztali lámpát, amelyről tudja, hogy egy másik dugaszban üzemképes. Ha nem működik, hívjon villanyszerelőt és ellenőriztesse a dugaszt.

A villamos hőszugárzó szavatossága

A Be Modern Csoport (a 'Cég') két éves szavatosságot ad a villamos hőszugárzók (a 'Termék') termékcsaládjában.

A Vásárlónak meg kell őriznie a vásárlás bizonylatát (számlát, blokkot) valamint a kitöltött és lepecsételt jótállási szelvényt! Ennek hiányában nem áll módunkban igényét garanciálisan kezelni.

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:

1. A 'Termék' beszerelése során bekövetkezett károsodás vagy tapasztalt gyenge szakmai gyakorlat
2. A 'Termék' helytelen kezelése nyomán keletkezett károsodás, vagy az elfogadott karbantartási és használati szabványokat nem tartották be.
3. Működési hiba vagy nem megfelelően beszerelt villamos hőszugárzó okozta károsodás.
4. Helytelen kezelés, baleset (villámkár) vagy illetéktelen módosítások okozta károsodás vagy meghibásodások.
5. Izzócserére.

A 'Termék' szállításától számított egy év alatt a szavatosság tartalmazza azon meghibásodások megszüntetését (javítás vagy csere útján, a cég döntése szerint), amelyek a 'Termék' anyagainak hibás gyártásából származnak, az (A) szakasz értelmében.

Ez a szavatosság nem befolyásolja az Ön törvényes jogait

Szervizigény esetén lépjen kapcsolatba a terméket forgalmazó kereskedővel, aki szükség szerint segítségére lesz és tanácsot ad.

- Távírányítóval működő készülékekhez:
- **Figyelem!** Ahhoz, hogy a készülék akár távírányítóval, akár kézi irányítással működhessen a főkapcsolónak (O/I) I állásban kell lennie.
- **Kézi üzem** (a kezelőszervek az alsó rács mögött találhatóak): a bal oldalon található kapcsoló (Power ON/OFF) be- vagy kikapcsolja (on/off) a készüléket. A második gomb (lánggal – Flame – jelzett) a lánghatást kapcsolja be/ki. A harmadik gomb (alacsony – low – felirattal) kapcsolja az 1kW fűtést be illetve ki. A jobb oldalon található gomb (nagy – high – felirattal) kapcsolja be a 2kW fűtést be/ki.
- **Távírányítós üzemmód:** (kérjük, hogy helyezze be a távírányítóhoz mellékelt elemeket)
 - POWER (ON/OFF) – a készülék be- illetve kikapcsolása
 - FLAME – a lánghatás bekapcsolásához be- illetve kikapcsolása
 - LOW – 1kW fűtés be- illetve kikapcsolása
 - HIGH – 2kW fűtés be- illetve kikapcsolása
- fényjelek: négy fényjel jelzi a használtban lévő funkciókat.
- termosztát: a kandalló jobb oldalán található. A termosztát folyamatosan érzékeli a helyiség hőmérsékletét akár be van kapcsolva, akár nem. A szabályozó segítségével állíthatja be az ideális hőfokot.

Be Modern Csoport

Ügyfélszolgálat –
 Tel (0191) 430 0901
 Fax (0191) 430 9522